

Gebruiksaanwijzing



Wat zit er in de doos?

- 1 chocoladelollymaker
- 4 herbruikbare gietvormen (smiley, swirl, hartje en ster)
- 2 basissen voor gietvorm
- 8 tekststempels
- 1 smeltschaaltje
- Lepel en roerstaafje
- Herbruikbare lollystokjes
- Verpakkingszakjes
- Lint

Wat heb je nog meer nodig?

- Chocoladedruppels of -stukken
- Een schort om je kleren te beschermen
- Een vriezer of koelkast (gebruik voor het beste resultaat een vriezer)
- Toegang tot heet kraanwater
- (Veiligheids)schaar
- Een schoon werkoppervlak
- Een schone, vochtige doek

Voor je begint...

- Het is mogelijk dat er chocolade wordt gemorst. Bedek eventueel je vloer.
- Lees de instructies volledig voordat je begint met lolly's maken!

Daar gaan we! - Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Voer alle stappen uit volgens de gebruiksaanwijzing en succes is gegarandeerd! Bewaar deze instructies voor later gebruik. Bewaar de lollymaker buiten bereik van kinderen jonger dan 6 jaar. Was je handen voor en na elke activiteit. Zorg voor een schone werkomgeving.



1



Plaats de machine op een schoon, plat oppervlak (bij voorkeur op het aanrecht in de keuken of op een tafel). **BELANGRIJK: Was vóór het eerste gebruik de gietvormen, het smeltschaaltje, de lepel en het roerstaafje met afwasmiddel en water, en laat deze onderdelen drogen.**

2



Vraag een volwassene om het smeltschaaltje te vullen met heet kraanwater. (GEEN KOKEND WATER).

Draai daarna de dop weer stevig op het schaalpje.


3



Leg een aantal chocoladedruppels of stukken chocolade in het schaalpje. Verwijder luchtbelllen en klonters door voorzichtig te roeren terwijl de chocolade smelt.


BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de chocolade volledig gesmolten is tot een gladde brij voordat je verdergaat met stap 6.

4



Kies welke gietvorm(en) je wilt gebruiken en leg ze in de basis.

5




Duw een stokje door het gat in de gietvorm zoals hierboven te zien is. Vouw het uiteinde van de gietvorm omhoog, om het stokje op z'n plek te houden.

6




Wanneer de chocolade helemaal gesmolten is, gebruik je de lepel om de gietvorm voorzichtig te vullen. Vul de gietvorm volledig en tik er voorzichtig tegen, zodat de chocolade zich egaal verspreidt.

7



Leg de gietvormen voorzichtig op een plat oppervlak in de vriezer en laat de chocolade 20 à 30 minuten stollen. In de koelkast duurt het stollen ongeveer 40 minuten.

8




Na 5 à 10 minuten is de chocolade voldoende gestold om een tekststempel te gebruiken (als je dat wilt). Kies een stempel en duw die zachtjes in de achterkant van de lolly; laat de stempel erin zitten terwijl de chocolade verder stolt.

9




Vraag een volwassene om het water uit het smeltschaaltje te laten lopen en maak het schaalpje zorgvuldig schoon. Vul het opnieuw met heet water als je nog meer lolly's wilt maken. Gebruik de andere gietvormen terwijl je eerste lolly's stollen.

10




Wanneer de chocolade gestold is, mogen de lolly's uit de koelkast/vriezer. Verwijder voorzichtig de tekststempel (til eerst één kant op voordat je de stempel er helemaal uithaalt).

11



Haal de lolly uit de gietvorm door de vorm voorzichtig te buigen. Pas op dat je de randen van de lolly niet beschadigt. Daarna laat je de vorm van het lollystokje glijden.

12



Nu kan je de lolly verpakken. Open de armen van de machine, zet het lollystokje in de opening en duw de lolly naar beneden.

13



Doe een zakje over de lolly en sluit de armen.

14



Draai 2 à 3 keer aan de draaischijf onderaan de machine.

15



Knip een stuk lint af en wikkel dit rond de lolly, net boven de armen van de machine. Doe er een knoop en een strikje in.

***Je lolly is nu klaar om als cadeau
weg te geven - of om
zelf op te eten!***



• Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Deze adviezen bewaren voor eventuele correspondentie. Afbeelding niet contractueel verbonden. Kleuren en vormen van het product kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking. VOLWASSEN TOEZICHT IS NOODZAKELIJK. LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Geproduceerd in China.

• Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient des éléments de petite dimension pouvant être absorbés. Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles représentées sur l'emballage. SUPERVISION D'UN ADULTE REQUISE. Lisez les instructions avant utilisation. Fabriqué en Chine.

• Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung auf, um die Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos. ERWACHSENE AUFSICHT ERFORDERLICH. LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH. Hergestellt in China.

©2011 John Adams Leisure Ltd., Hercules House, Pierson Road, Enterprise Campus, Alconbury Weald, Huntingdon, Cambridgeshire. PE28 4YA. England.

Chocolade Lolly Maker is een geregistreerd handelsmerk van Megarights. Alle rechten voorbehouden.

Verdeeld in
Nederland en België
door **MGBI**,
Koloniënstraat 11,
1000 Brussel,
België



www.megableu.com